

## 11 Montage

### 11.1 Sender F10 S

#### 11.1.1 Tragen am Körper

##### Hüfttrageweise

Der Sender der Funksteuerung F10 kann mit dem im Lieferumfang enthaltenen Leibgurt an der Hüfte getragen werden. Dazu muss der Leibgurt an den Sender montiert werden:




Montage Leibgurt an Sender F10 S

- 1 Führen Sie den Leibgurt unter der Gürtelplatte durch.

##### Brusttrageweise

Der Sender der Funksteuerung F10 kann mit dem im Lieferumfang enthaltenen Leibgurt und Brustgurt an der Brust getragen werden.

Dazu muss der Leibgurt an den Sender und der Brustgurt an den Leibgurt montiert werden:



Montage Brustgurt an Leibgurt

- 1 Befestigen Sie den Brustgurt am Leibgurt. Führen Sie den Leibgurt durch die Gürtelplatte.